

Opmerking: Bewaar uw twee nood sleutels op andere beveiligde plaatsen, bewaar ze niet in de kluis.

1. Gebruiksaanwijzing:

- (1) Elke keer dat u op de bedieningstoets drukt, gaat het gele lampje knipperen.
- (2) De "#"-toets op het bedieningstoetsenbord wordt gebruikt om bevestiging aan te geven.
- (3) Als een toets gedurende 20 seconden wordt ingedrukt zonder daaropvolgende toetsinvoer, gaat deze naar de slaapstand.
- (4) Eenmaal in de slaapstand worden alle bewerkingen beëindigd. Druk op een willekeurige toets om wakker te worden en de functie te openen.
- (5) De initiële waarde van het persoonlijke fabriekswachtwoord is "159".

2. Instellen en wijzigen van persoonlijk wachtwoord

Druk lang op de rode instelknop (op de kruising van de deur en de kluis), de zoemer klinkt twee keer, het gele indicatielampje brandt en het persoonlijke wachtwoord wordt ingesteld of gewijzigd. Voer vervolgens naar believen 3-8 cijfers in, druk op "#" of "*" om te bevestigen dat de zoemer twee keer klinkt en het gele indicatielampje gaat uit, wat aangeeft dat het persoonlijke wachtwoord met succes is ingesteld.

3. Open en sluit de deur;

- (1) Nadat u het juiste persoonlijke wachtwoord hebt ingevoerd, drukt u op de toets "#" of "*" om te bevestigen, de zoemer klinkt twee keer, het groene indicatielampje gaat branden om aan te geven dat het wachtwoord correct is, en draai aan de hendel om te openen de deur na 5 seconden.
- (2) Na ongeveer 5 seconden gaat het groene lampje uit en wordt de elektromagneet losgelaten.
- (3) Als de invoer van het wachtwoord onjuist is, klinkt de zoemer als u op de toets "#" of "*" drukt om te bevestigen.
- (4) Als u 3 keer een verkeerd wachtwoord invoert, wordt de paneelvergrendeling gedurende 20 seconden vergrendeld terwijl de zoemer gedurende 20 seconden klinkt. Als u nogmaals 3 keer op het verkeerde wachtwoord drukt, wordt de bedieningstoets 5 minuten geblokkeerd terwijl de zoemer 5 minuten klinkt.

4. Onder spanning indicatie:

- (1) Onder spanning, wanneer het groene lampje brandt, zal het rode indicatielampje tegelijkertijd branden. Op dit moment kan het nog een tijdje werken, maar vervang de batterij zo snel mogelijk.
- (2) Zonder geheugenchip blijft het vorige wachtwoord binnen 30 minuten na stroomuitval behouden.